

Liste des fonctions T16.1 (050 SNCF) ESU

N°	Fonction
F0	Feux blancs – en fonction du sens de marche
F1	Activation du son
F2	Siflet
F3	Fumigène
F4	Attelage/ Dételage
F5	Désactivation éclairage avant
F6	Désactivation éclairage arrière
F7	Eclairage cabine
F8	Mode manœuvre
F9	Annonce manœuvre
F10	Pelletage du charbon et scintillement du foyer
F11	Arrêt d'urgence
F12	Activation / désactivation des bruits de frein
F13	Turbo activé / désactivé
F14	Charge lourde
F15	Annonce de quai
F16	Coup de siflet du contrôleur
F17	Annonce manœuvre
F18	Bruitage en courbes
F19	Bruitage joint de rail
F20	Sablière
F21	Pompe à air
F22	Injecteur
F23	Purges des cylindres
F24	Annonce manœuvre
F25	Appliquer/relâcher les freins
F26	Prise d'eau
F27	Désactivation du son
F28	Atténuation des sons
F29	Annonce manœuvre