

FICHE N°7 - MISE EN PLACE DE LA FONCTION MODE PARKING DE LA V 2202

Votre V 2202 à l'arrêt doit disposer des feux rouges à ses deux extrémités symbolisant le mode parking, c'est ce que nous vous proposons avec cette fiche.

Action Principale : La création de la fonction F 23 :

La V 2202 disposant de 21 fonctions en sortie usine la première fonction disponible est donc la fonction F 23 si vous avez paramétré la fiche n° 6 qui utilise les fonctions F 22 (créée).

Ainsi le paramétrage ci dessous concerne la fonction F 23 celle là même qu'il faudra activer sur votre centrale pour obtenir l'effet voulu.

La suite des paramétrages concernera les autres fonctions que nous condammerons pour que seule la fonction F 23 soit active avec l'ensemble des ses feux rouges allumés

Notez également que vous pouvez activer directement la fonction F 23 sans avoir à acter au préalable la fonction F 0 mais ce n'est pas obligatoire vous pouvez donc déclencher les feux de parking tout en laissant actée la fonction F 0 !

Pour réaliser cette action il convient d'être appliqué et donc méthodique dans le changement des CVs qui vous sont communiquées ci dessous.

Au préalable et impérativement modifiez la CV 31 avec la valeur 16 la CV 32 valeur 4

Ensuite entrez les valeurs suivantes :

Commencez par lire les CVs concernées et notez les dans la colonne prévue à cet effet et ce avant de réaliser les changements, cette action vous permettra de revenir à un éventuel paramétrage usine si vous le souhaitez.

Numéro des CVs	Confirmez ici la valeur usine lue avant le paramétrage	Valeur à Entrer
273		2
279		4
282		48

Terminons avec les paramétrages suivants :

Au préalable et impérativement modifiez la CV 31 avec la valeur 16 la CV 32 valeur 2

Numéro des CVs	Confirmez ici la valeur usine lue avant le paramétrage	Valeur à Entrer
263		8
279		10
423		10

Attention dans le cas ou vous n'avez pas paramétré la fiche n° 6 il vous reste un ultime paramétrage
Au préalable et impérativement modifiez la CV 31 avec la valeur 16 la CV 32 valeur 4

Numéro des CVs	Confirmez ici la valeur usine lue avant le paramétrage	Valeur à Entrer
263		9



Notez que le mode parking disparaît lors du redémarrage de la loco quand bien même la fonction F23 reste active. Pensez tout de même à désactiver la fonction dès que l'utilisation n'est plus utile afin de ne pas perturber d'autres fonctions telle part exemple la fonction F 22 que vous avez peut être paramétrée (voir fiche 6).

Par Eric LIMOUSIN (espacerails.com) pour REE MODELES
Avril 2015